

# L'EAU DE SPA EST BROUILLÉE... SPA BOY

## Voici les 8 étapes à suivre !

\*Pour avoir une belle eau, il est important de faire **toutes les étapes** suivantes\*

- 1-** Assurez-vous que le *CHLORE* et le *PH* sont bien ajustés « OK », sur l'application.
- 2-** Assurez-vous d'un bon niveau de sel. (2 000 – 2 500 ppm)
- 3- Custom 2020 :** Rincez vos sauveurs de filtre. **Filtre lavable :** Rincez-le **Filtre jetable :** Remplacez-le par un filtre permanent.
- 4-** Assurez-vous de la présence de l'icône de la batterie verte, sur l'application.
- 5-** Faites un traitement choc *OXY CHOC* ou *REFRESH* et laissez le couvert ouvert pendant 1 h.
- 6-** Dans l'application, rendez-vous dans les *settings* et ensuite dans la *filtration* :  
- Augmentez le cycle de filtration
- 7-** Si le spa fait de la mousse, ajouter de l'*Anti-Foam*

## CONSEILS PRATIQUES : TRÈS IMPORTANT\*\*\*\*\*

- Pour les spas custom. Tenez une attention particulière à la quantité d'eau qui entre dans l'écumoire, lorsque la pompe 1 est actionnée. Si peu d'eau y pénètre, c'est le signe que les filtres et/ou sauveurs de filtres sont bouchés par trop de particules. Les sauveurs de filtre doivent alors être retirés ou rincés et/ou les filtres doivent être remplacés par des nouveaux.
- Dans l'application, rendez-vous dans les *settings* et ensuite dans la *filtration* :
- L'option « stop filtering 3 over set point » **NE** doit pas être activé.
- Dans l'application, rendez-vous dans les *settings* et ensuite *SpaBoy Automation*.  
- L'option « SpaBoy manuel control » **NE** doit pas être activé.
- Attention au sens des filtres progressifs : Hi-flow à droite et Standard à gauche vu de l'extérieur du spa (sauf modèle kodiak)

\*\*\*Si après 24h l'eau ne s'est pas améliorée, contactez un de nos spécialistes au laboratoire.